



SC-715 CERCADO ELECTRICO



Aplicaciones :

Pastoreo de todo tipo de ganado .
Evita que se escapen los animales de compañía o que estropeen determinadas zonas del jardín .
Protegen los cultivos contra ataques de jabalíes, venados, conejos, caracoles, etc.
Impide la entrada de animales intrusos (perros, gatos, zorros, comadreas, etc.
Corrales móviles.
Aísla zona peligrosas

Características :

Funciona alimentado directamente de la red 230V .
Fácil de utilizar y de instalar .
Indicador luminoso de funcionamiento .
Energía de carga: 1 Joules
Energía de descarga: 0,7 joules .
Tensión máxima cto. Abierto : 8,000V
Tensión sobre carga de 500 Ohm: 3,500V
Alcance en condiciones óptimas: 3 km. De cercado
Alcance con poca vegetación: 1 Km. De cercado .

El set completo incluye :

1 electrificador compacto .
12 postes especiales de 150 cm. De plástico aislante, color blanco .
200 m. de cinta conductora especial para cercados electrificados. Consta de 4 conductores de acero inox. 0,16 mm., protección UV, color blanco, ancho 2 cm. , especial para caballos

Ahuyenta a los animales y alimañas indeseadas impidiendo que entren en su jardín, huertos o terrenos.

Evite que sus propios animales se escapen o penetren en ciertas zonas .

Equipos profesionales para usos de pastoreo de todo tipo de ganado .

Fabricado en Alemania .

Amplia gama de modelos para cubrir diversas necesidades, según tipo de animal, tamaño del cercado y alimentación disponibles (red 230V, pilas/baterías, energía solar) .

La descarga eléctrica producida por el "pastor eléctrico" les advierte que no pueden pasar, pero no hiere a los animales y es respetuoso con el medio ambiente .

Fáciles de utilizar y de instalar .

INSTRUCCIONES

- 1) Luz de control (centellea = equipo en marcha
- 2) Conexión al cercado
- 3) Conexión a tierra

- 4) Cable de red
- 5) Tornillos de sujeción arco de soporte
- 6) Arco de soporte para montaje suspendido

Poner en funcionamiento el equipo sin conexión a tierra y al cercado. La luz de control (1) centellea al ritmo de los impulsos. El equipo está en condiciones para funcionar. Puede ahora conectarse el cercado .

Si la luz de control (1) no centellea, el equipo no está en marcha.

Causa : Falta tensión de red, la conexión del equipo o el cable de alimentación están o el equipo está averiado .

Solución : Hacer comprobar por el especialista primero la conexión, después el equipo si es necesario.

El arco de soporte adjunto (6) debe ser atornillado al lado trasero del equipo mediante los tornillos (5). El equipo debe instalarse en una pared vertical no inflamable con la conexión de la tierra y al cercado hacia abajo.

En caso de montaje al aire libre el equipo debe también ser protegido contra lluvia e influencia directa de los rayos del sol .

El equipo no avisa cuando el cercado tienen fallos.